

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania pergoli (wolnostojących, automatycznych i ściennych) zgodne z GPSR (General Product Safety Regulations).

Ogólne ostrzeżenia dla wszystkich typów pergoli:

1. Stabilność konstrukcji:

- Upewnij się, że pergola została zamontowana zgodnie z instrukcją producenta, na stabilnym i równym podłożu.
- Pergole wolnostojące i ścienne powinny być odpowiednio przymocowane do fundamentów, ścian lub podłoża, aby uniknąć przewrócenia.

2. Wytrzymałość materiałów:

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny konstrukcji, zwracając uwagę na pęknięcia, korozję, pleśń lub uszkodzenia mechaniczne.
- Drewniane elementy pergoli powinny być zabezpieczone odpowiednimi preparatami przed wilgocią, szkodnikami i promieniowaniem UV. Metalowe części należy chronić przed rdzą, stosując preparaty antykorozyjne.

3. Warunki pogodowe:

- W przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak silny wiatr, burze czy intensywne opady śniegu, zrezygnuj z użytkowania pergoli.
- Zdemontuj lub zabezpiecz ruchome elementy (np. tkaninowe zadaszenie) przed nadejściem burzy lub silnego wiatru.
- W pergolach z ruchomymi lamelami ustaw je w pozycji pionowej, aby zapewnić odpowiedni przepływ wiatru oraz uniknąć gromadzenia się śniegu.

4. Bezpieczeństwo dzieci:

- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na pergolę ani bawić się w jej mechanizmach.
- Zabezpiecz ostre krawędzie i ruchome elementy, aby zminimalizować ryzyko urazów.

5. Obciążenie:

- Nie wieszaj ciężkich przedmiotów, donic ani innych dekoracji na pergoli, jeśli konstrukcja nie jest do tego przystosowana.
- Pnącza i rośliny ozdobne powinny być dobrane tak, aby nie powodowały nadmiernego obciążenia konstrukcji.

6. Bezpieczeństwo ognia:

- Nie używaj otwartego ognia, grilli ani piecyków w bezpośrednim sąsiedztwie pergoli, chyba że jest ona wykonana z materiałów ognioodpornych i przeznaczona do takiego zastosowania.
-

Dodatkowe ostrzeżenia dla pergoli wolnostojących:

1. Mocowanie:

- Wolnostojące pergole muszą być przymocowane do podłoża za pomocą kotew, śrub lub innego systemu mocowania wskazanego przez producenta.
- Ustaw pergolę na twardej powierzchni, takiej jak beton, kamień lub utwardzone drewno, aby zapobiec przechyleniu.

2. Przenoszenie:

- Podczas przenoszenia pergoli upewnij się, że cała konstrukcja jest rozmontowana lub transportowana zgodnie z zaleceniami producenta.
-

Dodatkowe ostrzeżenia dla pergoli ściennych:

1. Mocowanie do ściany:

- Upewnij się, że pergola została zamontowana do stabilnej i odpowiednio nośnej ściany, z użyciem właściwych narzędzi i kotew.
- Sprawdź, czy elementy mocujące nie uległy poluzowaniu lub korozji.

2. Sąsiedztwo budynków:

- Pergola ścienna nie powinna zakłócać funkcjonowania okien, drzwi czy systemów wentylacyjnych budynku.
 - Zachowaj bezpieczne odległości od linii energetycznych i innych instalacji.
-

Dodatkowe ostrzeżenia dla pergoli automatycznych:

1. Bezpieczeństwo mechanizmów:

- Regularnie sprawdzaj stan mechanizmów automatycznych, takich jak silniki, prowadnice czy sterowanie elektryczne.
- Nie używaj pergoli automatycznej w przypadku wykrycia awarii mechanizmu lub instalacji elektrycznej.

2. Zasilanie:

- Upewnij się, że instalacja elektryczna pergoli jest prawidłowo zabezpieczona przed wilgocią, zgodnie z klasą ochrony IP wskazaną przez producenta.
- Odłącz zasilanie podczas prac konserwacyjnych lub w razie wystąpienia burzy.

3. Obsługa:

- Obsługuj systemy automatyczne zgodnie z instrukcją producenta, używając dedykowanych pilotów lub aplikacji.
- Zwracaj uwagę na ruchome elementy podczas rozkładania lub składania pergoli, aby uniknąć przytrzaśnięcia dłoni lub innych urazów.

Przechowywanie i konserwacja:

- Regularnie konserwuj pergolę, w tym jej zadaszenie, mechanizmy ruchome i mocowania, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Jeśli pergola jest sezonowa, zdemontuj ją przed nadejściem zimy lub zabezpiecz odpowiednimi osłonami.

Pamiętaj: Bezpieczeństwo użytkowania pergoli zależy od prawidłowego montażu, konserwacji i przestrzegania zaleceń producenta. Zadbaj o stabilność konstrukcji, regularne przeglądy techniczne i dostosowanie użytkowania do warunków atmosferycznych, aby uniknąć ryzyka wypadków i uszkodzeń.