

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektronarzędzi zgodnie z GPSR (General Product Safety Regulations).

Przed rozpoczęciem użytkowania elektronarzędzi:

- 1. Zapoznanie się z instrukcjami:**
 - Przeczytaj instrukcję obsługi dla każdego narzędzia w zestawie. Upewnij się, że rozumiesz sposób ich działania oraz środki ostrożności.
 - Używaj narzędzi tylko do prac, do których zostały zaprojektowane.
 - 2. Sprawdzenie stanu technicznego:**
 - Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie narzędzia w zestawie są w dobrym stanie technicznym. Sprawdź kable, osłony, ostrza i ruchome części pod kątem uszkodzeń.
 - Nigdy nie używaj uszkodzonych narzędzi.
 - 3. Zachowanie porządku w miejscu pracy:**
 - Wybierz dobrze oświetlone i uporządkowane miejsce pracy. Usuń wszelkie przeszkody, które mogą utrudniać manewrowanie narzędziami.
 - Upewnij się, że w pobliżu nie znajdują się dzieci, zwierzęta ani osoby postronne.
 - 4. Przygotowanie osobiste:**
 - Noś odpowiednie środki ochrony indywidualnej: rękawice, okulary ochronne, naszники przeciwhałasowe oraz solidne obuwie z antypoślizgową podeszwą.
 - Unikaj luźnych ubrań, biżuterii i rozpuszczonych włosów, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome części narzędzi.
-

Podczas użytkowania:

- 1. Bezpieczne podłączanie i użytkowanie:**
 - W przypadku narzędzi elektrycznych upewnij się, że przewody zasilające są odpowiednie do użytku na zewnątrz i odporne na wilgoć.
 - Używaj narzędzi akumulatorowych zgodnie z instrukcją, dbając o prawidłowe ładowanie i przechowywanie baterii.
- 2. Obsługa urządzenia:**
 - Trzymaj urządzenie obiema rękami, szczególnie w przypadku narzędzi takich jak nożyce do żywopłotu czy podkaszarki.
 - Zawsze utrzymuj stabilną postawę, unikając pracy na śliskim, nierównym lub pochyłym terenie.
 - Nigdy nie kieruj ostrzy, noży lub strumienia powietrza w stronę innych osób ani zwierząt.

3. Warunki pracy:

- Nie używaj narzędzi na mokrym podłożu ani podczas deszczu, aby uniknąć porażenia prądem.
- Przerywaj pracę w przypadku silnego wiatru, który może utrudniać kontrolę nad urządzeniem.

4. Bezpieczeństwo podczas pracy z ostrzami i ruchomymi częściami:

- Nigdy nie próbuj usuwać przeszkód ani zanieczyszczeń z ostrzy czy wirników, dopóki narzędzie nie jest całkowicie wyłączone i odłączone od źródła zasilania.
 - Zwracaj szczególną uwagę na ruchome części i trzymaj ręce oraz inne części ciała z dala od nich.
-

Po zakończeniu pracy:

1. Wyłączanie i przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
- W przypadku narzędzi akumulatorowych odłącz baterię i przechowuj ją zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Czyszczenie:

- Usuń zanieczyszczenia, takie jak liście, trawa czy gałęzie, z powierzchni urządzenia.
- Używaj miękkiej szmatki lub szczotki, unikając kontaktu z wodą w przypadku elementów elektrycznych.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzeń, w tym ostrzy, filtrów i przewodów zasilających.
- W razie potrzeby wymieniaj zużyte części, korzystając wyłącznie z oryginalnych zamienników.

4. Przechowywanie:

- Przechowuj narzędzia w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
-

Dodatkowe ostrzeżenia:

1. Unikaj modyfikacji:

- Nigdy nie dokonuj przeróbek ani modyfikacji urządzenia, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo i działanie.

2. Zachowaj ostrożność z bateriami:

- Przechowuj i ładuj akumulatory zgodnie z instrukcjami producenta. Unikaj ich przegrzewania lub kontaktu z wilgocią.

3. Bezpieczeństwo dzieci:

- Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać elektronarzędzi ani przebywać w pobliżu podczas ich użytkowania.

4. Ochrona środowiska:

- Zużyte baterie i inne elementy podlegające utylizacji oddawaj do specjalistycznych punktów recyklingu.

Pamiętaj:

Stosowanie się do powyższych zaleceń zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z elektronarzędzi ogrodowych. W razie wątpliwości zawsze skonsultuj się z instrukcją obsługi lub producentem urządzenia.