

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania akcesoriów do domków ogrodowych zgodne z GPSR (General Product Safety Regulation)

Przed instalacją:

1. Zapoznanie się z instrukcją:

- Przeczytaj instrukcję montażu oraz użytkowania dostarczoną przez producenta.
- Sprawdź maksymalne obciążenie i zalecane sposoby montażu.

2. Odpowiedni dobór miejsca montażu:

- Upewnij się, że ściana lub inna powierzchnia montażowa jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać ciężar akcesorium oraz przechowywanych przedmiotów.
- Unikaj montażu na niestabilnych lub słabych konstrukcjach, np. cienkich płytach OSB, płytach gipsowych bez odpowiednich wsporników.

3. Bezpieczne mocowanie:

- Używaj odpowiednich śrub i kołków montażowych, dostosowanych do rodzaju ściany (np. drewno, metal, beton).
 - W przypadku montażu na metalowych ścianach domków ogrodowych używaj specjalnych nitów lub śrub samogwintujących przeznaczonych do metalu.
 - Unikaj luźnych, prowizorycznych mocowań, które mogą się poluzować i spowodować upadek przedmiotów.
-

Podczas użytkowania:

1. Przestrzeganie limitów obciążenia:

- Nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego obciążenia podanego przez producenta.
- Rozkładaj ciężar równomiernie, aby uniknąć przechylenia lub przewrócenia domku ogrodowego.

2. Bezpieczne przechowywanie narzędzi:

- Umieszczaj narzędzia ostrzem do dołu lub zabezpiecz je specjalnymi osłonami, aby uniknąć skaleczeń.
- Ciężkie narzędzia umieszczaj na dolnych hakach, aby zminimalizować ryzyko ich spadnięcia.

3. Użytkowanie wieszaków na rowery:

- Przed każdym zawieszeniem roweru upewnij się, że hak lub wspornik jest stabilny i nie poluzował się.
- Nie wieszaj rowerów w sposób niestabilny, który może prowadzić do ich przypadkowego upadku.

4. Bezpieczne korzystanie ze stojaków na narzędzia:

- Narzędzia umieszczaj w sposób ułatwiający dostęp, ale nie powodujący ryzyka upadku na użytkownika.
- Regularnie sprawdzaj, czy stojak nie uległ odkształceniom lub poluzowaniu.

5. Przechowywanie węży ogrodowych:

- Nie pozostawiaj węża luźno zwiniętego na podłodze, aby uniknąć ryzyka potknięcia się.
- Wybierz stabilny uchwyt lub bęben na wąż, aby zapobiec jego splątaniu i uszkodzeniu.

Konserwacja i kontrola bezpieczeństwa:

1. Regularne sprawdzanie mocowań:

- Co kilka miesięcy kontroluj stan śrub, kotków i wsporników – w razie potrzeby dokręć lub wymień na nowe.
- Sprawdź, czy ściany domku nie uległy odkształceniom, które mogą osłabić stabilność montażu.

2. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi:

- W przypadku intensywnych opadów, silnego wiatru lub mrozów upewnij się, że akcesoria są odporne na warunki atmosferyczne.
- Jeśli akcesoria nie są odporne na korozję, regularnie konserwuj je poprzez malowanie lub zabezpieczanie antykorozyjne.

3. Zapobieganie przewróceniu się domku:

- Jeśli domek ogrodowy jest lekki, zadбай o jego odpowiednie zakotwiczenie w gruncie, aby uniknąć przechylenia pod wpływem ciężaru przechowywanych przedmiotów.

Dodatkowe ostrzeżenia:

1. Użytkowanie w miejscach publicznych:

- Jeśli domek ogrodowy z akcesoriami znajduje się w miejscu publicznym (np. działki ROD, wspólne altany), zapewnij odpowiednie zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użytkowaniem.
- Zastosuj dodatkowe blokady, aby zapobiec przypadkowemu zdjęciu narzędzi przez dzieci lub osoby niepowołane.

2. Unikaj modyfikacji:

- Nie dokonuj zmian w konstrukcji akcesoriów, które mogą osłabić ich stabilność (np. wiercenie dodatkowych otworów, usuwanie elementów wzmacniających).

3. Ostrożność podczas demontażu:

- W razie konieczności zmiany lokalizacji wieszaka czy stojaka, ostrożnie usuwaj mocowania, aby nie uszkodzić ścian domku.

Pamiętaj: Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa pozwoli na komfortowe i bezpieczne użytkowanie akcesoriów do domków ogrodowych, minimalizując ryzyko wypadków i uszkodzeń.