

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania fontann dekoracyjnych z oświetleniem LED zgodne z GPSR (General Product Safety Regulations)

Ogólne zasady użytkowania fontann dekoracyjnych:

1. Przeznaczenie i zakres zastosowania:

- Fontanny dekoracyjne z oświetleniem LED przeznaczone są wyłącznie do celów dekoracyjnych, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego (np. ogrody, tarasy, balkony), zgodnie z zaleceniami producenta.
- Produkt nie jest przeznaczony do spożycia wody ani do kontaktu z żywnością.
- Nie stosuj fontanny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

2. Bezpieczeństwo użytkownika:

- Produkt nie jest zabawką.
- Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom na zabawę fontanną.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu fontanny – mokra powierzchnia może być śliska.

Specyficzne ostrzeżenia dotyczące konstrukcji i użytkowania:

1. Stabilność i ustawienie:

- Ustaw fontannę na stabilnym, równym i nośnym podłożu.
- Nie ustawiaj fontanny na pochyłych, niestabilnych ani podwyższonych powierzchniach.
- Upewnij się, że fontanna nie może się przewrócić ani przesunąć podczas pracy.

2. Woda i pompa:

- Fontanna musi być zawsze napełniona wodą przed uruchomieniem.
 - Nie uruchamiaj pompy bez wody („na sucho”) – grozi to jej trwałym uszkodzeniem.
 - Regularnie kontroluj poziom wody, szczególnie w okresach wysokich temperatur.
-

Bezpieczeństwo elektryczne (oświetlenie LED i pompa):

1. Używaj wyłącznie fontann wyposażonych w oświetlenie LED i pompę przystosowane do pracy w środowisku wilgotnym.
 2. Upewnij się, że źródło zasilania posiada odpowiednie zabezpieczenia (np. wyłącznik różnicowoprądowy).
 3. Nie dotykaj elementów elektrycznych mokrymi rękami.
 4. Nie zanurzaj w wodzie elementów, które nie są do tego przeznaczone.
 5. W przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki, pompy lub oświetlenia LED natychmiast odłącz fontannę od zasilania.
-

Zasady montażu i uruchomienia:

1. Montaż:

- Montaż fontanny wykonuj zgodnie z instrukcją producenta.
- Zadbaj o prawidłowe i bezpieczne ułożenie przewodów zasilających, aby nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne.
- Nie skracaj ani nie przedłużaj przewodów elektrycznych bez zaleceń producenta.

2. Uruchomienie:

- Przed pierwszym uruchomieniem upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane.
 - Uruchamiaj fontannę wyłącznie po całkowitym napełnieniu zbiornika wodą.
-

Konserwacja i czyszczenie:

1. Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz fontannę od zasilania.
 2. Regularnie czyść pompę, dysze oraz zbiornik z osadów i zanieczyszczeń.
 3. Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki oraz łagodnych środków czyszczących.
 4. Nie stosuj środków ściernych, rozpuszczalników ani agresywnych chemikaliów.
-

Warunki atmosferyczne:

1. W przypadku użytkowania zewnętrznego zabezpiecz fontannę przed mrozem.

2. Przed okresem zimowym opróżnij fontannę z wody i przechowuj ją w suchym miejscu, zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Podczas burz, intensywnych opadów lub dłuższej przerwy w użytkowaniu zaleca się odłączenie fontanny od zasilania.

Ostrzeżenia przed nieprawidłowym użytkowaniem:

1. Nie używaj fontanny bez wody.
2. Nie modyfikuj konstrukcji fontanny ani instalacji elektrycznej.
3. Nie używaj uszkodzonego produktu.
4. Nie używaj fontanny jako elementu użytkowego lub konstrukcyjnego.

Pamiętaj:

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni bezpieczne użytkowanie fontann dekoracyjnych z oświetleniem LED oraz zminimalizuje ryzyko porażenia prądem, poślizgnięcia się i uszkodzenia produktu. Zawsze stosuj się do szczegółowych zaleceń producenta zawartych w instrukcji montażu i użytkowania.