

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania akcesoriów do markiz zgodne z GPSR (General Product Safety Regulations)

Ogólne zasady użytkowania akcesoriów do markiz:

1. Przeznaczenie i kompatybilność:

- Akcesoria do markiz (uchwyty montażowe ściennie-sufitowe oraz czujnik wiatru i słońca) przeznaczone są wyłącznie do stosowania z markizami zgodnymi z zaleceniami producenta.
- Przed montażem upewnij się, że markiza oraz akcesoria są ze sobą kompatybilne.
- Nie stosuj akcesoriów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

2. Stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji:

- Upewnij się, że podłoże montażowe (ściana, sufit) jest stabilne, nośne i wolne od uszkodzeń.
 - Nie montuj uchwytów na powierzchniach o niewystarczającej nośności.
 - Regularnie kontroluj stan zamocowań.
-

Specyficzne ostrzeżenia dotyczące poszczególnych akcesoriów:

1. Uchwyty montażowe ściennie-sufitowe:

- Montaż uchwytów powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta.
- Używaj wyłącznie odpowiednich elementów mocujących dostosowanych do rodzaju podłoża.
- Nie stosuj uchwytów uszkodzonych, zdeformowanych lub skorodowanych.
- Nie obciążaj uchwytów dodatkowymi elementami poza markizą.

2. Czujnik wiatru i słońca:

- Czujnik przeznaczony jest wyłącznie do automatycznego sterowania pracą markizy.
 - Upewnij się, że czujnik jest prawidłowo zamontowany w miejscu narażonym na działanie wiatru i promieni słonecznych.
 - Nie ingeruj w elektronikę urządzenia.
 - Nie pozwalaj dzieciom na obsługę lub zabawę czujnikiem.
-

Bezpieczeństwo elektryczne:

1. Montaż i podłączenie czujnika wiatru i słońca powinny być wykonane przez wykwalifikowany personel.
 2. Przed podłączeniem upewnij się, że instalacja elektryczna jest zgodna z obowiązującymi normami.
 3. Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz zasilanie.
 4. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub obudową.
-

Zasady montażu i konserwacji:

1. Montaż:

- Wszystkie akcesoria montuj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji konstrukcyjnych ani elektrycznych.
- Po zakończeniu montażu sprawdź stabilność i poprawność działania.

2. Konserwacja i czyszczenie:

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny uchwytów i czujnika.
 - Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
 - Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.
-

Warunki atmosferyczne:

1. Czujnik wiatru i słońca wspomaga ochronę markizy, jednak nie zwalnia z obowiązku nadzoru nad jej użytkowaniem.
 2. Podczas ekstremalnych warunków pogodowych zaleca się ręczne zabezpieczenie markizy.
 3. Po silnych wichurach lub burzach sprawdź stan akcesoriów.
-

Ostrzeżenia przed nieprawidłowym użytkowaniem:

1. Nie używaj akcesoriów jako elementów nośnych.
 2. Nie dokonuj napraw na własną rękę.
 3. Nie ignoruj oznak zużycia lub uszkodzeń.
 4. Nie montuj ani nie używaj akcesoriów niezgodnie z zaleceniami producenta.
-

Pamiętaj:

Przestrzeganie powyższych zasad zapewni bezpieczne użytkowanie akcesoriów do markiz oraz zminimalizuje ryzyko obrażeń, uszkodzeń mechanicznych i zagrożeń elektrycznych. Zawsze stosuj się do szczegółowych zaleceń producenta zawartych w instrukcji montażu i użytkowania.