

## 1 Quantity specifications / Specyfikacja ilości

Dimensions / Wymiary	A	B	C	D	E	F	G	H	14 mm Buckle / 10 cm wire / Klamra 14 mm / Druć 10 cm	Climbing net / Siatka	
(14mm)180*40*110	14*20*20 (4)	14*20*20 (4)	13		5				20	1	1
(14mm)180*40*140	14*20*20 (4)	14*20*20 (4)	5	8	5		8		20	1	1
(14mm)210*40*175	14*55*20 (4)	14*55*20 (4)	5	8		5	13		20	1	1
(14mm)240*40*175	14*55*20 (4)	14*55*20 (4)	5	10		5	10	5	20	1	1
(14mm)210*40*220	14*40*20 (5)	14*40*20 (5)	15			5	5	10	25	1	1
(14mm)240*40*220	14*40*20 (5)	14*40*20 (5)	15	5		5		15	25	1	1

Steps for using wire buckle /  
Sposoby używania klamry drucianej




## 2 Installation steps / Etapy instalacji

Step 1: Join the R-shaped pipe with the column. /


Krok 1: Połącz rurkę w kształcie litery R z filarem.

H: 110 / Wys. 110



Connect A and B first, then A and C, B and C in sequence. /  
Połącz najpierw A i B, a następnie A i C, B i C w kolejności.

H: 140, 175, 220 /  
Wys. 140, 175, 220



Connect A and B first, then A, G and D; B, G and D in sequence. / Połącz najpierw A i B, a następnie A, G i D; B, G i D w kolejności.

Step 2: Join the horizontal pipe. /  
Krok 2: Dołącz rurkę poziomą.

L: 180 / Dł. 180




Connect C and E. /  
Połącz C i E.

L: 210, 240 /  
Dł. 210, 240




Connect C, G and E. / Połącz C, G i E.

Step 3: Secure the horizontal pipe with wire buckles. /  
Krok 3: Przymocuj poziomą rurkę za pomocą drucianych klamer.



Use wire buckles to fasten the horizontal pipe at the joint of the bent pipes. / Użyj klamer drucianych do zamocowania poziomej rurki w miejscu połączenia zgiętych rurek.

Step 4: Adjust the size and lay the climbing net. /  
Krok 4: Dostosowanie rozmiaru i ułożenie siatki.



Adjust the span according to the ground and lay the climbing net. Secure it by tying with wire. / Dostosuj rozpiętość do podłoża i rozłóż siatkę pnącą. Zabezpiecz ją, wiążąc drutem.