

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania parasoli ogrodowych zgodne z GPSR (General Product Safety Regulations).

Przed rozpoczęciem użytkowania:

1. Kontrola stanu technicznego:

- Przed każdym użyciem upewnij się, że parasol jest w dobrym stanie technicznym.
- Sprawdź, czy mechanizmy rozkładania i składania działają prawidłowo oraz czy materiał czaszy nie jest uszkodzony.

2. Bezpieczne miejsce instalacji:

- Umieść parasol na stabilnym podłożu, aby zapobiec jego przewróceniu.
- Upewnij się, że wokół parasola znajduje się odpowiednia przestrzeń, aby uniknąć kolizji z innymi przedmiotami.

3. Podstawa parasola:

- Używaj odpowiednio ciężkiej podstawy, dostosowanej do wielkości i wagi parasola, aby zapewnić stabilność.
 - Jeśli parasol jest montowany na stole z otworem, upewnij się, że stół jest również stabilny i dobrze obciążony.
-

Podczas użytkowania:

1. Rozkładanie i składanie parasola:

- Rozkładaj i składaj parasol zgodnie z instrukcjami producenta, używając mechanizmu przeznaczonego do tego celu.
- Nigdy nie próbuj na siłę otwierać ani zamykać parasola, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.

2. Unikanie silnego wiatru:

- Nigdy nie używaj parasola podczas silnego wiatru, gdyż może to prowadzić do jego przewrócenia lub uszkodzenia.
- W razie nagłego pogorszenia pogody natychmiast złóż parasol.

3. Stabilność podczas użytkowania:

- Regularnie sprawdzaj, czy parasol jest stabilny i czy podstawa pozostaje na swoim miejscu.
 - Upewnij się, że nikt nie opiera się o parasol ani nie zawiesza na nim przedmiotów, które mogą zaburzyć jego równowagę.
-

Po zakończeniu użytkowania:

1. Składanie parasola:

- Złóż parasol po zakończeniu korzystania, szczególnie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Zabezpiecz czaszę za pomocą opaski lub pokrowca ochronnego, jeśli jest to możliwe.

2. Przechowywanie:

- Przechowuj parasol w suchym miejscu, chronionym przed wilgocią, aby zapobiec korozji i pleśni.
- W okresie zimowym lub dłuższego nieużywania przenieś parasol do pomieszczenia zamkniętego.

Dodatkowe ostrzeżenia:

1. Dzieci i zwierzęta:

- Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom bawić się w pobliżu parasola, aby uniknąć ryzyka jego przewrócenia.

2. Konserwacja:

- Regularnie czyść czaszę i stelaż parasola, używając środków zalecanych przez producenta.
- Sprawdzaj stan śrub, mocowań i mechanizmów, aby upewnić się, że są one dobrze zamocowane i działają prawidłowo.

3. Naprawy:

- W przypadku zauważenia uszkodzeń, takich jak pęknięcia w stelażu lub rozdarcia w materiale, nie korzystaj z parasola do czasu naprawy.
- Wszelkie naprawy przeprowadzaj zgodnie z zaleceniami producenta lub skorzystaj z pomocy wykwalifikowanego serwisu.

4. Ostrzeżenie przed użyciem otwartego ognia:

- Nigdy nie używaj parasola w pobliżu otwartego ognia, grilli, piecyków czy innych źródeł wysokiej temperatury.

Pamiętaj:

Prawidłowe użytkowanie parasola ogrodowego zgodnie z instrukcjami producenta oraz przestrzeganie powyższych zasad gwarantuje bezpieczeństwo i długą żywotność produktu. Dbaj o regularną konserwację i zawsze dostosowuj sposób korzystania do panujących warunków atmosferycznych.