

DREWNO AKACJOWE

Akacja to rodzaj twardego drewna egzotycznego pochodzącego z tropikalnych obszarów Azji. Dzięki swojej twardości i wytrzymałości jest to najlepszy gatunek drewna do użytku na zewnątrz. Drewno to jest odporne na szkodniki zagrażające meblom ogrodowym. Akacja ma naturalnie oliwkowo-brązowy do szaro-brązowego kolor z delikatnymi teksturami, co nadaje jej piękny, ciepły wygląd.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu (jeśli to konieczne). Upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone i regularnie sprawdzaj śruby pod kątem naprężenia i urządzeń przechylających/regulujących oraz ich stanu i bezpieczeństwa. Krzesła i stoły należy zawsze ustawiać na płaskiej i twardej powierzchni. Wszystkie nogi foteli muszą pozostawać w kontakcie z podłogą przez cały okres użytkowania. Nigdy nie należy wspinać się do tyłu lub na boki i nie należy poruszać się na dwóch nogach, ponieważ może to spowodować osłabienie stabilności. Należy zwrócić uwagę na składanie i rozkładanie foteli. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że fotel jest prawidłowo otwarty i zabezpieczony.

KONSERWACJA I OCHRONA

Aby utrzymać drewniane meble ogrodowe w dobrym stanie przez wiele lat, należy je regularnie konserwować. Tropikalne gatunki drewna mają bardzo wysoką zawartość oleju, co gwarantuje odporność drewna na różne warunki środowiskowe. Nadmiar oleju jest odparowywany z elementów mebli najpierw podczas suszenia w piecu. Może się jednak zdarzyć, że po rozpakowaniu nowego produktu odkryjesz na jego powierzchni warstwę powstałą w wyniku obecności nasyconego oleju. Jest to normalne zjawisko. Zetrzyj nadmiar oleju z produktu czystą szmatką lub gąbką.

Meble ogrodowe gromadzą pyłki, pokrzywy, brud i inne zabrudzenia w okresie letnim. Malowane lub olejowane meble można po prostu wyczyścić uniwersalnym detergentem (takim jak zwykły płyn do mycia naczyń). Powierzchnie należy najpierw zwilżyć wodą, a następnie umyć ciepłą wodą. Słupczyste powierzchnie. Do mycia mebli używaj miękkiej szmatki lub gąbki. Nie używaj stalowej plecionki ani drucianej szczotki, ponieważ drobne cząsteczki metalu mogą utknąć we włóknach drewna i wodzie, powodując rdzawe plamy na powierzchni mebli z powodu wilgoci. Jeśli powierzchnia mebla jest tak brudna, że nie można jej wyczyścić zwykłym myciem, można ją lekko przeszlifować.

Aby przywrócić piękny wygląd meblom, które były narażone na różne warunki pogodowe przez całe lato, zalecamy olejowanie mebli 1-2 razy w roku. Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha i czysta, temperatura otoczenia musi wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna poniżej 80% zarówno podczas obróbki, jak i suszenia. Oczyszczyć powierzchnie drewniane z kurzu, brudu i luźnych cząstek. Starą,

przyciemnioną powierzchnię drewna umyć przed olejowaniem detergentami, aby zapobiec tworzeniu się pleśni lub porostów na już pokrytej powierzchni. W razie potrzeby przeszlifować drobnym papierem ściernym. Do użytku na zewnątrz odpowiednie oleje chronią drewno przed wilgocią i brudem, a także zmniejszają pękanie drewna, poprawiają wytrzymałość, odporność na warunki atmosferyczne i wygląd drewna.

Olej do konserwacji drewna należy dokładnie wymieszać przed użyciem, a najlepiej podczas nakładania powłoki. Nanieść olej do konserwacji drewna za pomocą pędzla lub gąbki 1-2 razy, równomiernie przesuwając się w kierunku stojów drewna na całej długości elementu.

Zwróć szczególną uwagę na połączenia, ukryte powierzchnie i pęknięcia. Nakładanie kolejnej warstwy należy rozpocząć, gdy poprzednia warstwa zostanie wchłonięta, a powierzchnia będzie sucha. Przetwarzanie wielowarstwowe zapewnia lepszą ochronę. Usuń nadmiar oleju czystą szmatką. Zaolejone szmatki mogą być łatwopalne. Po użyciu należy je namoczyć w wodzie i bezpiecznie usunąć. Chroń meble przed wodą deszczową i nadmierną wilgocią. Zaleca się zapobieganie gniciu elementów mebli.

Wszelkie rozlane płyny należy natychmiast usuwać z drewna.

Nie zaleca się pozostawiania drewnianych mebli na podwórku na zimę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mebli przez wodę, która wnika w mikropęknięcia drewna, zamarza tam i łamie drewno. Do przechowywania mebli najlepiej nadaje się nieogrzewane, dobrze wentylowane pomieszczenie. Przechowywanie w ogrzewanym pomieszczeniu może spowodować nadmierne wysuszenie mebli i powstawanie lub powiększanie się pęknięć.

Jeśli meble nie są używane, zaleca się przykrycie ich odpowiednimi pokrowcami na meble ogrodowe, aby zapewnić długotrwałe przetrwanie koloru drewna. Pozostawienie mebli wystawionych na działanie czynników atmosferycznych spowoduje ich szarzenie. Wszystkie rodzaje drewna wykorzystywane do produkcji mebli ogrodowych z wiekiem szarzeją, a w wyniku ciągłych zmian wilgotności i temperatury mogą pojawić się drobne rysy i pęknięcia. Takie rysy i pęknięcia nie wskazują na jakość drewna, ponieważ nie mają wpływu na jego trwałość. W związku z tym nie można ich uznać za wady produktu. Drewno to żywy materiał, który z czasem zmienia się i starzeje. Powstawanie niewielkich rys i pęknięć w naturalnym procesie starzenia się drewna jest zjawiskiem normalnym. Regularna konserwacja i stabilne środowisko zapewniają naturalnemu drewnu trwałość i świeży wygląd produktów, a dokonana inwestycja będzie służyć przez długie lata.