






A		X1
B		X4
C	 M6*20	X12
D		X12
E		X1



ATTENTION !

Do not put the glass object on the polywood top in sunlight. Always use coasters under glasses.

Low melting point (72 degree centigrade)! No direct contact with high temperature objects.

UWAGA!

Nie należy umieszczać szklanych przedmiotów na blacie z polywood w świetle słonecznym. Zawsze używaj podstawek pod szklanki.

Niska temperatura topnienia (72 stopnie Celsjusza)! Nie dopuszczać do bezpośredniego kontaktu z przedmiotami o wysokiej temperaturze.