



**1 Installation steps (single unit) / Etapy instalacji (pojedynczy moduł)**

①




Install the four surrounding side panels onto the base plate in sequence. / Zamontuj kolejno cztery otaczające panele boczne na płycie podstawy.

②



Install the four column onto the base plate in sequence. / Zamontuj kolejno cztery kolumny na płycie podstawy.


③



Put on the cover caps, install the water stoppers, and attach the waterproof strip. / Załóż nasadki zabezpieczające, zamocuj uszczelki i przymocuj opaskę wodoodporną.


**2 Installation steps (multiple units) / Etapy instalacji (wiele modułów)**

①



Install the free surrounding side panels onto the base plate in sequence. / Zamontuj kolejno panele boczne dookoła płyty podstawy.

②




Align the grooves on the base plate and the grooves on the mating part, and then connect them together.

**(After making, insert the water circulate part directly from inside the base plate). /**

Wyrównaj wypustki na płycie podstawy i wypustki na części dopasowanej, a następnie połącz je ze sobą.

**(Po wykonaniu tej czynności włóż element zapewniający cyrkulację wody od wewnątrz płyty podstawy).**

③



Install the columns, cover caps, waterproof strips and waterproof stoppers on the planting box in sequence. / Zamontuj kolejno słupki, nasadki, opaski i zatyczki uszczelniające na skrzynce uprawowej.