

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania choinki sztucznej zgodne z GPSR (General Product Safety Regulations)

1. Przed montażem

- Rozpakuj choinkę na stabilnej, płaskiej powierzchni, najlepiej na podłodze zabezpieczonej np. kartonem lub kocem.
 - Upewnij się, że masz wszystkie elementy: pień choinki, gałęzie (lub moduły), stojak, śruby lub elementy mocujące (jeśli występują), ewentualnie oświetlenie LED lub inne akcesoria.
 - Sprawdź, czy stojak jest właściwy dla rozmiaru choinki — ma odpowiednią nośność i stabilność.
 - Przed użyciem sprawdź, czy na opakowaniu lub instrukcji jest informacja, że produkt spełnia normy bezpieczeństwa.
 - Upewnij się, że miejsce, w którym ustawisz choinkę, jest odpowiednie: płaskie, sucha podłoga, z dala od źródeł ciepła (grzejniki, otwarty ogień), oraz że nie blokuje przejścia ani nie stoi w miejscu narażonym na uderzenie.
-

2. Montaż choinki

1. Umieść stojak w przewidzianym miejscu i upewnij się, że jest stabilny.
 2. Włóż pień choinki w stojak — sprawdź, czy jest prawidłowo osadzony i, jeśli przewidziano, przykręć lub zabezpiecz elementy mocujące.
 3. Rozkładaj gałęzie od dołu ku górze. Zaczynij od najniższej warstwy — uformuj gałęzie na zewnątrz i ku górze, nadając naturalny kształt.
 4. Przechodź kolejno w górę: każda następna warstwa gałęzi powinna być ukształtowana tak, by choinka wyglądała pełnie i symetrycznie.
 5. Jeśli choinka posiada oświetlenie lub moduły elektryczne: po zakończeniu montażu gałęzi podłącz je, sprawdź przewody, wtyczki oraz upewnij się, że przewody nie są uszkodzone. Nie naruszaj izolacji i unikaj przeciążeń.
-

3. Użytkowanie i dekorowanie

- Nie przeciążaj gałęzi ciężkimi dekoracjami — nadmiar może spowodować odkształcenie gałęzi lub niestabilność choinki.
 - Unikaj stawiania choinki w pobliżu otwartego ognia (świece, kominek) lub źródeł silnego ciepła — istnieje ryzyko pożaru lub uszkodzenia materiału.
 - Jeśli są dzieci lub zwierzęta w domu: ustaw choinkę w miejscu, gdzie nie będzie łatwo przewrócić ją przypadkowo, i unikaj dekoracji z matych, łatwych do połknięcia części.
 - Gdy choinka jest oświetlona elektrycznie: wyłączaj oświetlenie podczas nieobecności lub nocą, by zminimalizować ryzyko przegrzania lub zwarcia.
-

4. Konserwacja i przechowywanie

- Regularnie sprawdzaj stan gałęzi, stojaka oraz przewodów (jeśli są). W przypadku uszkodzonych części — nie używaj choinki lub napraw zgodnie z instrukcją producenta.
- Po sezonie: rozmontuj choinkę (jeśli model przewiduje demontaż), oczyść gałęzie np. miękką ściereczką lub pędzlem — unikaj wody lub silnych chemikaliów, jeśli producent tego zabrania.

- Gałęzie delikatnie ułóż lub zroluj (zgodnie z instrukcją producenta), aby nie były zgniatanie ani zdeformowane. Przechowuj choinkę w oryginalnym opakowaniu lub w suchym, chłodnym miejscu.

5. Utylizacja i bezpieczeństwo

- Jeśli choinka lub jej elementy są uszkodzone i nadają się do wyrzucenia, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji tworzyw sztucznych i metali
- Przestrzegaj ostrzeżeń producenta zawartych w instrukcji — niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do urazów, pożaru lub uszkodzenia mienia.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Sztuczna choinka – wersja z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci

(Zgodna z Rozporządzeniem (UE) 2023/988 – GPSR)

1. CEL PRODUKTU

Sztuczna choinka jest dekoracją sezonową przeznaczoną do użytku **wewnętrznego**. Nie jest zabawką i nie jest przeznaczona do zabawy przez dzieci.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Pień (1 szt.)
- Gałęzie / moduły (zwykle 2–4 sekcje)
- Stojak z elementami montażowymi
- Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa
- (Opcjonalnie) przewód i zasilacz LED

Przed montażem sprawdź, czy wszystkie części są kompletne i nieuszkodzone.

3. OSTRZEŻENIA OGÓLNE – BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Potencjalne zagrożenie	Działanie zapobiegawcze
Ryzyko przewrócenia	Ustaw choinkę na stabilnym, płaskim podłożu. Jeśli to możliwe, przymocuj stojak do podłoża lub ściany za pomocą taśmy zabezpieczającej.
Ryzyko uduszenia / połknięcia	Nie pozwalaj dzieciom bawić się ozdobami, gałązkami, igłami PVC lub PE. Części małe, odłamane lub luźne mogą stanowić zagrożenie.
Ryzyko porażenia prądem	Dzieci nie powinny dotykać przewodów, wtyczek ani lampek. Oświetlenie choinkowe należy włączać tylko przez osobę dorosłą.

Potencjalne zagrożenie	Działanie zapobiegawcze
Ryzyko poparzenia / pożaru	Nie stawiaj choinki w pobliżu grzejnika, świec, kominka, czajnika itp. Unikaj kontaktu z płomieniem i źródłami ciepła.
Ryzyko zadrapania	Podczas rozkładania upewnij się, że końcówki drutów są dobrze schowane, a dzieci nie dotykają konstrukcji przed uformowaniem.

4. MONTAŻ – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

1. Montaż powinien być przeprowadzany **wyłącznie przez osobę dorosłą**.
2. Przed rozpoczęciem usuń zasięg dzieci — niektóre części (np. końcówki drutów, śruby, podkładki) mogą być ostre lub małe.
3. Sprawdź stabilność stojaka:
 - Upewnij się, że wszystkie nogi stojaka są w pełnym kontakcie z podłogą.
 - W razie potrzeby zastosuj dodatkowe zabezpieczenie (np. mata antypoślizgowa).
4. Rozkładaj gałęzie od dołu do góry, delikatnie rozginając je. Zadbaj, by końcówki nie wystawały w sposób mogący zranić dziecko.
5. Po zakończeniu montażu usuń wszystkie opakowania (folię, plastikowe worki, styropian) — mogą stanowić zagrożenie uduszenia.

5. OŚWIETLENIE (opcjonalnie) – BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

- Używaj **wyłącznie oświetlenia LED niskonapięciowego ($\leq 31V$)** z certyfikatem CE.
- Zasilacz i wtyczkę umieszczaj poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom wyciągać wtyczki ani bawić się kablem.
- W przypadku zauważenia uszkodzenia przewodu — natychmiast odłącz urządzenie i nie używaj choinki z oświetleniem do czasu naprawy lub wymiany.
- **Wyłącz oświetlenie na noc** lub podczas nieobecności dorosłych.

6. DEKOROWANIE CHOINKI Z DZIEĆMI 🎄

✅ Zalecenia:

- Dzieci mogą dekorować choinkę tylko pod nadzorem dorosłych.
- Używaj ozdób z miękkich, nietłukących się materiałów (filc, drewno, plastik bez PVC, papier).
- Wybieraj ozdoby bez ostrych elementów i drobnych części.
- Umieszczaj cięższe ozdoby wyżej — poza zasięgiem małych dzieci.
- Sprawdź, czy ozdoby są dobrze przymocowane (np. nie wiszą na pojedynczej, luźnej nitce).

❌ Unikaj:

- Szklanych bombek (mogą się potłuc).
 - Metalowych haczyków (zastąp je tasiemkami).
 - Małych elementów (np. koralików, gwiazdek, dzwoneczków) u dzieci poniżej 3 roku życia.
-

7. EKSPLOATACJA I KONTROLA STANU

- Sprawdzaj okresowo stabilność choinki (szczególnie jeśli dzieci się bawią w pobliżu).
 - Kontroluj stan gałęzi — czy nie wystają druty lub nie poluzowały się zaczepy.
 - Nie pozwalaj dzieciom wspinać się ani podciągać na gałęziach.
 - W razie przewrócenia choinki: odłącz oświetlenie, usuń ostre elementy i ponownie ustaw po upewnieniu się, że nie ma uszkodzeń.
-

8. DEMONTAŻ I PRZECHOWYWANIE

- Przed demontażem upewnij się, że oświetlenie jest odłączone od prądu.
 - Rozkładaj choinkę sekcjami — dzieci mogą pomagać tylko w przekładaniu ozdób, nie w demontażu konstrukcji.
 - Przechowuj wszystkie elementy w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
 - Małe części (śruby, końcówki, adaptery LED) przechowuj w zamkniętym woreczku.
-

9. UTYLIZACJA

- Jeśli choinka lub jej części uległy uszkodzeniu, nie naprawiaj ich samodzielnie — oddaj do punktu utylizacji tworzyw sztucznych.
 - Nie spalaj choinki w domu — materiały syntetyczne (PVC, PE) mogą wydzielać toksyczne opary.
-

10. PODSUMOWANIE – ZASADY DLA RODZICÓW 🧑🧒

Zasada	Opis
1 Zawsze nadzoruj dzieci przy choince	Szczególnie podczas dekorowania i zabawy w jej pobliżu.
2 Używaj certyfikowanego oświetlenia	Lampki LED z niskim napięciem i certyfikatem CE.
3 Eliminuj małe części	Wszystko, co może zostać połknięte, usuń lub przymocuj na stałe.
4 Sprawdzaj stabilność	Regularnie upewniasz się, że choinka nie chwieje się i nie przechyla.
5 Edukuj dzieci	Naucz je, że choinka to dekoracja, nie zabawka.