


Bjørkka


INSTRUKCJA MONTAŻU




PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM

Przed rozpoczęciem:

1. Wybierz czyste, równe i przestronne miejsce montażu. Unikaj twardych powierzchni, które mogą uszkodzić produkt
2. Zachowaj ostrożność podczas podnoszenia. Produkt należy montować jak najbliżej miejsca użytkowania
3. Upewnij się, że masz wszystkie elementy niezbędne do kompletnego montażu
4. Przed rozpoczęciem montażu zawsze dokładnie przeczytaj instrukcję montażu
5. Wszystkie elementy metalowe i opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci
6. Nie należy zbyt mocno dokręcać śrub i wkrętów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gwintów









PRZEZNACZYĆ 15 MINUT




WYMAGANE OSOBY

LISTA CZĘŚCI


I		WKREŃT M6 x 70mm	2xI	J		WKREŃT M6 x 50mm	4xJ
K		ŚRUBA M6 x 40mm	6xK	L		ŚRUBA M6 x 35mm	4xL
M		WKREŃT' M6 x 35mm	5xM	N		M6X15	6xN
				P		IMBUS M4	2xP

	LEWY PODŁOKIETNIK	A	1
	PRAWY PODŁOKIETNIK	B	1
	SIEDZISKO	C	1
	OPARCIE	D	1
	PRZEDNIA BELKA	E	1
	NÓŻKA	F	2
	PODUSZKA OPARCIOWA	G	3
	PODUSZKA SIEDZISKOWA	H	1


WIDOK PRZED ZŁOŻENIEM




KROK 1: Wkręć M6 x 70 mm (I) łącząc elementy (A), (B) z elementem (E).
Następnie dokręć je kluczem imbusowym (P).




KROK 2: Umieść element (C).




KROK 3: Umieść śruby M6x35 mm (L) łącząc element (C) z elementami (A), (B). Następnie użyj klucza imbusowego (P), aby je dokręcić.




KROK 4: Włóż śruby M6x40 mm (K) aby połączyć (D) z (A), (B) oraz za pomocą śrub M6x15 (N). Dokręć śruby kluczem imbusowym (P).




KROK 5: Wkręć śrubę M6x50 mm (J) łącząc (C) z (D). Dokręć śrubę kluczem imbusowym (P).




KROK 6: Wkręć śrubę M6x35 mm (M) łącząc (F) z (C). Wkręć śrubę M6x35 mm (M) łącząc (C) z (E). Dokręć za pomocą klucza imbusowego (P).



KROK 7: Umieść poduszki oparcia (G) i poduszkę siedziska (H) na sofie.



Montaż zakończony



UWAGA:

**NIE UŻYWAJ TEGO PRODUKTU JAKO STOŁKA LUB DRABINY.
NIEPRZESTRZEGANIE TEGO OSTRZEŻENIA MOŻE SPOWODOWAĆ
OBRAŻENIA CIAŁA.**

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aby zapewnić długą żywotność i zachować estetyczny wygląd drewnianych mebli ogrodowych, należy przestrzegać następujących wskazówek dotyczących pielęgnacji:

1. Użytkowanie i przechowywanie: meble te są przeznaczone do użytku na zewnątrz, ale długotrwała ekspozycja na trudne warunki pogodowe może wpłynąć na ich trwałość i wygląd. Aby przedłużyć ich żywotność, należy unikać pozostawiania mebli na zewnątrz podczas ekstremalnych warunków pogodowych. Gdy nie są używane, należy przechowywać je w pomieszczeniu lub pod przykryciem, używając wysokiej jakości pokrowca ogrodowego (nie przechowywać na trawie).

2. Postępowanie z wilgocią: Drewno może być podatne na uszkodzenia spowodowane wilgocią, w tym odkształcenia i rozwój pleśni. Należy unikać pozostawiania mebli w stanie wilgotnym przez dłuższy czas. Rozlane płyny należy natychmiast wycierać, a jeśli meble ulegną zamoczeniu pod wpływem deszczu, przed przykryciem należy je całkowicie wysuszyć.

3. Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi: Różne gatunki drewna mają różny poziom naturalnej odporności na czynniki atmosferyczne:

a. Akacja: Chociaż akacja jest naturalnie trwała, warto ją okresowo olejować, aby zachować jej kolor i chronić przed wilgocią i promieniowaniem UV. Zaleca się olejowanie akacji co 6–12 miesięcy.

b. Drewno tekowe: Znane ze swoich naturalnych olejów, drewno tekowe jest bardzo odporne na wodę. Aby zapewnić optymalną pielęgnację i zapobiec szarzeniu się drewna, należy nakładać olej do drewna tekowego co 6–12 miesięcy.

c. Żywica Karii: to twarde drewno jest wytrzymałe, ale należy je pokryć środkiem ochronnym lub uszczelniającym, aby zwiększyć jego trwałość i zachować kolor. Częstotliwość stosowania środka ochronnego zależy od stopnia narażenia drewna na działanie czynników zewnętrznych, jednak zaleca się stosowanie go co 6–12 miesięcy.

d. Eukaliptus: Chociaż eukaliptus jest naturalnie mocny i trwały, wymaga okresowego olejowania, aby zachować swój kolor i chronić go przed wilgocią i promieniowaniem UV. Zaleca się olejowanie eukaliptusa co 6–12 miesięcy.

4. Unikaj narażenia na działanie chloru i słonej wody: Środowiska chlorowane i słone mogą przyspieszać niszczenie drewna. Jeśli Twoje meble znajdują się w pobliżu basenu lub obszaru przybrzeżnego, czyść je częściej i używaj pokrowców ochronnych, gdy nie są używane.

5. Czyszczenie: Meble należy czyścić ostrożnie. Należy unikać stosowania silnych rozpuszczalników, środków ściernych lub chemicznych. Aby usunąć brud i zanieczyszczenia, należy spłukać meble czystą wodą i dokładnie wysuszyć. W celu dokładniejszego czyszczenia należy w razie potrzeby użyć gąbki i łagodnego detergentu. Środki czyszczące o działaniu ściernym mogą zarysować/uszkodzić powierzchnię.

Drewno pęcznieje i kurczy się wraz ze zmianami temperatury i wilgotności. Powoduje to niewielkie pęknięcia, ale nie wpływa na integralność strukturalną produktu. Postępując zgodnie z powyższymi prostymi wskazówkami, można zapobiec powstawaniu pęknięć i utrzymać meble drewniane w doskonałym stanie, dzięki czemu pozostaną one pięknym i funkcjonalnym elementem przestrzeni zewnętrznej.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Aby Twoje poduszki ogrodowe wyglądały jak najlepiej i służyły Ci jak najdłużej, postępuj zgodnie z poniższymi prostymi wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji:

1. Ekspozycja na słońce:

Bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować szybkie blaknięcie tkaniny. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy unikać wystawiania poduszek na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

2. Ochrona przed warunkami atmosferycznymi: Aby przedłużyć żywotność poduszek, nie należy pozostawiać ich na stałe wystawionych na działanie warunków atmosferycznych. Pozostawienie poduszek na zewnątrz naraża produkt na ryzyko rozwoju pleśni i grzybów. Gdy nie są używane, należy przechowywać je w pomieszczeniu lub pod przykryciem.

3. Czyszczenie: plamy należy usuwać łagodnym detergentem i wilgotną ściereczką. Po wyczyszczeniu poduszki należy wysuszyć, rozkładając je na płasko w zacienionym miejscu, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom.

4. Obsługa:

1. Nie rozpinaj poszewek na poduszki.
2. Nie wydymaj poduszek z poszewek.
3. Nie wkładaj do pralki.
4. Nie susz w suszarce bębnowej.
5. Nie wybielaj.
6. Nie czyść chemicznie.

Wykonując te proste czynności, utrzymasz swoje meble w doskonałym stanie i zapewnisz, że pozostaną one pięknym i funkcjonalnym elementem Twojej przestrzeni zewnętrznej.