

## Instrukcja obsługi podświetlenia LED ColorJet

**Światło LED ColorJet**

Model nr: 60302

CC 4,2 V Max. 0,4W IP68 1m

Max. otoczenie: obwód 45°C / 113°F klasy 2

**OSTRZEŻENIE**

PRZECZYTAJ I POSTĘPUJ ZGODNIE Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI INSTRUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA.


ŹRÓDŁO ŚWIATŁA TEJ LAMPKI NIE JEST WYMIENNE; GDY ŹRÓDŁO ŚWIATŁA OSIĄGA KRES ŻYWOTNOŚCI CAŁA LAMPKA POWINNA ZOSTAĆ WYMIENIONA.


**UTYLIZACJA**

Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.

**MONTAŻ**

Tylko do wanien z hydromasażem HydroJet™ / HydroJet Pro™

**DZIAŁANIE**



- Włącz funkcję masażu HydroJet™ w wannie z hydromasażem, a światło się zaświeci.
- Naciśnij przycisk: Zmienia pokaz światel.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy: Wyłącz.
- Ponowne naciśnij: Włącz.
- Przekręć światło, aby wyregulować przepływ wody oraz jasność diody LED.

**Ważne:** Gdy przepływ wody w systemie masażu HydroJet™ jest ustawiony na minimalny, moc wody nie będzie wystarczająca do aktywacji światła. Wykorzystaj maksymalną moc przepływu wody, aby cieszyć się światłem.

## KONSERWACJA

Przechowywać w suchym miejscu, gdy nie jest używane.