

# **Bezpečnostní varování týkající se používání dekorativních fontán s LED osvětlením v souladu s GPSR (General Product Safety Regulations)**

---

## **Obecné zásady používání dekorativních fontán:**

### **1. Účel a rozsah použití:**

- Dekorativní fontány s LED osvětlením jsou určeny výhradně k dekorativním účelům, pro vnitřní i venkovní použití (např. zahrady, terasy, balkony), v souladu s doporučeními výrobce.
- Výrobek není určen k pití vody ani ke kontaktu s potravinami.
- Nepoužívejte fontánu způsobem, který není v souladu s jejím určením.

### **2. Bezpečnost uživatele:**

- Produkt není hračka.
- Nenechávejte děti ani zvířata hrát si s fontánou.
- V blízkosti fontány buďte opatrní – mokrá povrch může být kluzký.

---

## **Specifická varování týkající se konstrukce a používání:**

### **1. Stabilita a umístění:**

- Umístěte fontánu na stabilní, rovný a nosný podklad.
- Neumísťujte fontánu na nakloněné, nestabilní nebo vyvýšené povrchy.
- Ujistěte se, že se fontána během provozu nemůže převrátit ani posunout.

### **2. Voda a čerpadlo:**

- Fontána musí být před spuštěním vždy naplněna vodou.
  - Nespouštějte čerpadlo bez vody („nasucho“) – hrozí jeho trvalé poškození.
  - Pravidelně kontrolujte hladinu vody, zejména v období vysokých teplot.
-

### **Elektrická bezpečnost (LED osvětlení a čerpadlo):**

1. Používejte pouze fontány vybavené LED osvětlením a čerpadlem přizpůsobeným pro provoz ve vlhkém prostředí.
  2. Ujistěte se, že zdroj napájení má odpovídající bezpečnostní opatření (např. proudový chránič).
  3. Nedotýkejte se elektrických součástí mokřýma rukama.
  4. Neponořujte do vody součásti, které k tomu nejsou určeny.
  5. V případě poškození kabelu, zástrčky, čerpadla nebo LED osvětlení okamžitě odpojte fontánu od napájení.
- 

### **Pravidla pro montáž a uvedení do provozu:**

#### **1. Montáž:**

- Montáž fontány proveďte podle pokynů výrobce.
- Dbejte na správné a bezpečné umístění napájecích kabelů, aby nebyly vystaveny mechanickému poškození.
- Bez doporučení výrobce elektrické kabely nezkracujte ani neprodlužujte.

#### **2. Uvedení do provozu:**

- Před prvním spuštěním se ujistěte, že jsou všechny součásti správně namontovány.
  - Fontánu spouštějte pouze po úplném naplnění nádrže vodou.
- 

### **Údržba a čištění:**

1. Před čištěním nebo údržbou vždy odpojte fontánu od napájení.
  2. Pravidelně čistěte čerpadlo, trysky a nádrž od usazenin a nečistot.
  3. K čištění používejte měkký hadřík a jemné čisticí prostředky.
  4. Nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla ani agresivní chemikálie.
- 

### **Povětrnostní podmínky:**

1. Při venkovním použití chraňte fontánu před mrazem.
2. Před zimním obdobím vyprázdněte fontánu a uložte ji na suchém místě podle pokynů výrobce.

3. Během bouřek, intenzivních srážek nebo delší přestávky v používání se doporučuje odpojit fontánu od napájení.

**Varování před nesprávným používáním:**

1. Nepoužívejte fontánu bez vody.
2. Neměňte konstrukci fontány ani elektrickou instalaci.
3. Nepoužívejte poškozený výrobek.
4. Nepoužívejte fontánu jako užitkový nebo konstrukční prvek.

---

**Pamatujte:**

Dodržování výše uvedených pravidel zajistí bezpečné používání dekorativních fontán s LED osvětlením a minimalizuje riziko úrazu elektrickým proudem, uklouznutí a poškození produktu. Vždy dodržujte podrobné pokyny výrobce uvedené v návodu k montáži a použití.