



OPRYSKIWACZ AKUMULATOROWY 16L, 18L, 20L

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

1. Użytkowanie i konserwacja

- W momencie dostawy akumulator może być częściowo lub całkowicie rozładowany. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować akumulator.
- Przed rozpoczęciem właściwego użytkowania zaleca się przeprowadzenie próby działania opryskiwacza przy użyciu czystej wody. Pozwoli to upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo.
- Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika głównego.
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze od -10°C do 45°C. Nie należy użytkować opryskiwacza poza podanym zakresem temperatur.
- Nie należy dopuszczać do długotrwałej pracy urządzenia bez wykonywania oprysku. Praca urządzenia bez rozpylania powoduje rozładowywanie akumulatora i może skutkować zmniejszeniem intensywności opryskiwania.
- W przypadku całkowitego rozładowania akumulatora urządzenie może się wyłączyć. Po rozładowaniu należy możliwie szybko naładować akumulator, aby ograniczyć utratę jego pojemności i przedłużyć jego żywotność.
- Do ładowania urządzenia należy stosować wyłącznie ładowarkę dostarczoną wraz z opryskiwaczem. Stosowanie niewłaściwej ładowarki lub nieodpowiednich zamienników może spowodować uszkodzenie akumulatora.
- W przypadku uszkodzenia ładowarki należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu jej wymiany. Nie zaleca się stosowania nieoryginalnych lub nieprzeznaczonych do urządzenia ładowarek, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.
- Nie należy przez dłuższy czas przechowywać urządzenia w pozycji odwróconej.

2. Ładowanie akumulatora

- Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Podłącz ładowarkę do źródła zasilania.
- Następnie podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda ładowania znajdującego się w urządzeniu.
- Podczas ładowania kontrolka świeci na czerwono. Po pełnym naładowaniu akumulatora kontrolka zmienia kolor na zielony.
- Orientacyjny czas ładowania wynosi około 8–10 godzin.
- Ładowanie należy przeprowadzać w suchym, otwartym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie należy ładować urządzenia w miejscu narażonym na działanie wilgoci.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zaleca się ładowanie akumulatora co najmniej raz w miesiącu. Pozwoli to ograniczyć ryzyko nadmiernego rozładowania i przyczyni się do wydłużenia jego żywotności.

3. Uwagi i środki bezpieczeństwa

- Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do ładowania akumulatora tego urządzenia. Nie należy używać jej do ładowania innych urządzeń.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że ładowarka została prawidłowo podłączona.

- Nie należy samodzielnie demontować obudowy ładowarki. Czynności takie mogą stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Urządzenie oraz jego elementy nie są przeznaczone do użytkowania przez dzieci. Urządzenie należy przechowywać poza ich zasięgiem.
- Podczas wykonywania oprysku należy stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności: odzież ochronną, rękawice ochronne, maseczkę lub inną ochronę dróg oddechowych odpowiednią do stosowanej substancji.
- Podczas pracy należy zachować szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa dla używanej substancji.
- Po zakończeniu opryskiwania należy dokładnie wyczyścić urządzenie. Należy również upewnić się, że pozostałości substancji roboczej nie znajdują się na odzieży ani na skórze. Pozostawienie substancji na skórze lub odzieży może prowadzić do podrażnień, poparzeń lub reakcji alergicznych.
- Nie należy wykonywać opryskiwania w pobliżu ludzi, zwierząt ani innych osób postronnych.
- Nie należy wykonywać opryskiwania podczas silnego wiatru. Rozpylona substancja może zostać zniesiona przez wiatr i przedostać się na osoby, zwierzęta lub sąsiadujące uprawy.
- Nie należy stosować środków chemicznych niedopuszczonych do użycia w opryskiwaczu ani środków niezgodnych z ich przeznaczeniem.

4. Zabrania się

- Stosowania silnych kwasów, substancji łatwopalnych oraz innych płynów, które nie są przeznaczone do stosowania w urządzeniu.
- Rozpylania substancji nierozpuszczalnych w wodzie.
- Zanurzania urządzenia w wodzie podczas czyszczenia.
- Użytkowania lub przechowywania uszkodzonego urządzenia elektrycznego.
- Pozostawiania niewykorzystanej substancji w zbiorniku.
- Po zakończeniu opryskiwania należy opróżnić i przepłukać zbiornik oraz odpowiednio oczyścić elementy mające kontakt z zastosowaną substancją.

5. Główne parametry techniczne:

- Rodzaj pompy: membranowa
- Pojemność zbiornika: 16 l / 18 l / 20 l
- Ciśnienie: 0,2–0,4 MPa
- Akumulator: 12 V / 8 Ah
- Zasilanie: 12 V / 20–35 W
- Natężenie prądu: 1,6–3,5 A
- Przepływ: 12–1,8 l/min

6. Schemat urządzenia

