A x6	B x1	C x1	D x1		
E x5	F x6	H x12 6X20mm	I x12 6X35mm	J x24	K x1

1



2



3



4







ATTENTION !
Do not put the glass object on the polywood top in sunlight. Always use coasters under glasses.
UWAGA!
Nie należy umieszczać szklanych przedmiotów na blacie z polywood w świetle słonecznym. Zawsze używaj podstawek pod szklanki.

Polywood

Care recommendations/Zalecenia dotyczące pielęgnacji:

-For routine cleaning, use a damp cloth with soap and water/Do rutynowego czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki z mydłem i wodą

-For annual cleaning of your composite wood furniture, apply a product designed to protect Polywood and composite wood/Do corocznego czyszczenia mebli z drewna kompozytowego należy stosować produkt przeznaczony do ochrony drewna Polywood i drewna kompozytowego.

Use recommendations/Zalecenia dotyczące użytkowania:

-Always use trivets under hot dishes/Zawsze używaj podstawek pod gorące naczynia

-Always use coasters under glasses or other items made of clear glass/Zawsze używaj podstawek pod szklanki lub inne przedmioty wykonane z przezroczystego szkła.





ATTENTION ! Do not put the glass object on the polywood top in sunlight.
Always use coasters under glasses.

UWAGA! Nie należy umieszczać szklanych przedmiotów na blacie z polywood w świetle słonecznym. Zawsze używaj podkładek pod szklanki.