PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI MEBLI

1. **Bezpieczne użytkowanie**
   - Zestaw przeznaczony jest do wypoczynku.
   - Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **120kg na siedzisko**.
   - Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że mebel został prawidłowo zmontowany, a wszystkie połączenia elementów są odpowiednio dokręcone.
   - Meble należy ustawiać na stabilnym i równym podłożu.
   - Nie należy stawać, skakać ani siadać na oparciach, podłokietnikach i stolikach.
   - Nie należy używać mebli jako drabiny, podestu ani huśtawki.
   - Dzieci powinny korzystać z mebli pod nadzorem osoby dorosłej.
   - Mebli nie należy przesuwać po podłożu. Podczas przenoszenia należy je podnosić, chwytając za stabilne elementy konstrukcji.
   - Należy chronić stalową konstrukcję mebli przed uszkodzeniami mechanicznymi powłoki ochronnej, w szczególności zarysowaniami, odpryskami i uderzeniami, które mogą prowadzić do powstawania korozji.
   - Należy unikać długotrwałego kontaktu stalowych elementów z wodą, wilgocią, solą, środkami odladzającymi oraz innymi substancjami mogącymi przyspieszać korozję.
   - Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia ani punktowo obciążać blatów.
   - Szklano-ceramiczne blaty należy chronić przed uderzeniami, upadkiem ciężkich przedmiotów i kontaktem z ostrymi przedmiotami. Należy je chronić przed długotrwałym, intensywnym nasłonecznieniem. Nie zaleca się pozostawiania na ich powierzchni dekoracji ani innych przedmiotów, które mogą powodować nierównomierne nagrzewanie lub zacienienie blatu, ponieważ może to prowadzić do powstawania przebarwień.
   - Szkło hartowane cechuje się podwyższoną wytrzymałością, jednak w wyniku długotrwałej ekspozycji na wysoką temperaturę i promienie słoneczne, może ulec przegrzaniu i uszkodzić inne elementy produktu. Dlatego zalecamy stosowanie zestawu bez nadmiernej ekspozycji na słońce.



   - W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia blatu albo konstrukcji natychmiast zaprzestać użytkowania.
   - Meble i poduszki należy trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł wysokiej temperatury.
   - Podczas silnego wiatru należy zabezpieczyć lub schować poduszki i, w razie potrzeby, zabezpieczyć meble przed przewróceniem.

2. **Czyszczenie i pielęgnacja**
   - Ramę stalową i plecionkę z technorattanu należy czyścić miękką ściereczką lub gąbką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Po czyszczeniu powierzchnię należy dokładnie osuszyć, szczególnie w miejscach połączeń i szczelin.
   - Nie stosować materiałów ściernych, drucianych szczotek, rozpuszczalników, wybielaczy ani agresywnych środków chemicznych.
   - Po umyciu powierzchnie należy spłukać czystą wodą i osuszyć.
   - Stalową konstrukcję mebli należy regularnie kontrolować pod kątem zarysowań, odprysków powłoki ochronnej i oznak korozji, zwłaszcza w miejscach spawów, połączeń śrubowych, krawędzi oraz innych miejscach narażonych na gromadzenie się wilgoci.
   - Elementy stalowe wykazujące oznaki korozji należy oczyścić i zabezpieczyć metodą odpowiednią dla danego materiału. Nie należy usuwać rdzy ostrymi narzędziami ani materiałami ściernymi w sposób mogący uszkodzić powłokę ochronną.
   - Poduszki należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci i słońca. Po zamoczeniu całkowicie wysuszyć przed przechowywaniem. Poduszki warto regularnie wstrząsać i przekładać, aby zachować równomierne rozmieszczenie wypełnienia oraz jego sprężystość.
   - Poszewki prać wyłącznie zgodnie z oznaczeniami na etykiecie pielęgnacyjnej.
   - Plamy usuwać możliwie szybko, stosując łagodne środki przeznaczone do tkanin.
   - Blaty należy czyścić miękką ściereczką lub gąbką oraz środkiem odpowiednim dla danego rodzaju powierzchni. Nie należy stosować ostrych narzędzi ani środków mogących powodować zarysowania lub uszkodzenie wykończenia.

3. **Przechowywanie**
   - Zestaw nie jest przeznaczony do całorocznego użytkowania na zewnątrz, w okresie jesienno-zimowym należy przechowywać go w suchym, zadaszonym i przewiewnym miejscu. Nie należy przechowywać go bezpośrednio na mokrym podłożu oraz w pobliżu substancji powodujących korozję.
   - Poduszki przechowywać w suchym i przewiewnym miejscu.
   - Nie przechowywać mokrych poduszek w szczelnych opakowaniach.
   - Nie przykrywać mokrych mebli pokrowcem**.** Przed nałożeniem pokrowca należy upewnić się, że meble są suche i zapewnić odpowiednią wentylację.
   - Przed ponownym rozpoczęciem sezonu należy sprawdzić stabilność mebli, stan konstrukcji, plecionki, mocowań oraz blatów. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać użytkowania mebla do czasu ich oceny i usunięcia.

Nieprawidłowe użytkowanie, przeciążenie, uderzenia, niewłaściwa pielęgnacja lub samodzielne modyfikacje mogą prowadzić do uszkodzenia produktu. Meble należy użytkować i konserwować zgodnie z niniejszą instrukcją.

EN FURNITURE USER AND CARE GUIDE

1. **Safe use**
   - This set is intended for relaxation.
   - Maximum permissible load: **120 kg per seat**.
   - Before first use, ensure that the furniture has been correctly assembled and that all joints are properly tightened.
   - Place the furniture on a stable and level surface.
   - Do not stand, jump or sit on the backrests, armrests or tables.
   - Do not use the furniture as a ladder, platform or swing.
   - Children should only use the furniture under adult supervision.
   - Do not drag the furniture across the floor. When moving it, lift it by holding onto stable parts of the frame.
   - Protect the steel frame of the furniture from mechanical damage to the protective coating, in particular scratches, chips and impacts, which may lead to corrosion.
   - Avoid prolonged contact of steel components with water, moisture, salt, de-icing agents and other substances that may accelerate corrosion.
   - Do not exceed the maximum load capacity or apply concentrated loads to the worktops.
   - Glass-ceramic worktops must be protected from impacts, heavy objects falling on them and contact with sharp objects. They must be protected from prolonged, intense sunlight. It is not recommended to leave decorations or other objects on their surface that may cause uneven heating or shading of the worktop, as this may lead to discolouration.
   - Tempered glass is characterised by its increased strength; however, as a result of prolonged exposure to high temperatures and sunlight, it may overheat and damage other parts of the product. We therefore recommend using the set without excessive exposure to the sun.



   - In the event of a crack or damage to the tabletop or frame, stop using the set immediately.
   - Keep furniture and cushions away from open flames and sources of high heat.
   - In strong winds, secure or store cushions away and, if necessary, secure the furniture to prevent it from tipping over.

2. **Cleaning and care**
   - Clean the steel frame and technorattan weave with a soft cloth or sponge dampened with water and a mild detergent. After cleaning, dry the surface thoroughly, particularly at joints and in crevices.
   - Do not use abrasive materials, wire brushes, solvents, bleaches or harsh chemicals.
   - After washing, rinse the surfaces with clean water and dry them.
   - The steel frame of the furniture should be regularly inspected for scratches, chipping of the protective coating and signs of corrosion, particularly at welds, bolted joints, edges and other areas prone to moisture build-up.
   - Steel components showing signs of corrosion should be cleaned and protected using a method suitable for the material in question. Do not remove rust with sharp tools or abrasive materials in a way that could damage the protective coating.
   - Cushions should be protected from prolonged exposure to damp and sunlight. If they get wet, dry them thoroughly before storing. It is advisable to shake and reposition the cushions regularly to maintain an even distribution of the filling and its resilience.
   - Wash covers only in accordance with the instructions on the care label.
   - Remove stains as quickly as possible using mild fabric-safe cleaning products.
   - Clean the table tops with a soft cloth or sponge and a cleaner suitable for the type of surface. Do not use sharp objects or cleaning products that may cause scratches or damage to the finish.

3. **Storage**
   - The set is not intended for year-round outdoor use; during the autumn and winter months, it should be stored in a dry, sheltered and well-ventilated place. Do not store it directly on wet ground or near corrosive substances.
   - Store cushions in a dry and well-ventilated place.
   - Do not store wet cushions in airtight packaging.
   - Do not cover wet furniture with a protective cover**.** Before putting on the cover, ensure that the furniture is dry and that there is adequate ventilation.
   - Before the start of the next season, check the stability of the furniture, the condition of the frame, the wickerwork, the fixings and the table tops. If any damage is found, stop using the furniture until it has been assessed and repaired.

Incorrect use, overloading, impacts, improper care or unauthorised modifications may result in damage to the product. The furniture must be used and maintained in accordance with these instructions.

CZ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ NÁBYTKU

1. **Bezpečné používání**
   - Sada je určena k odpočinku.
   - Maximální přípustné zatížení: **120 kg na sedák**.
   - Před prvním použitím se ujistěte, že je nábytek správně smontován a že jsou všechny spoje řádně utaženy.
   - Nábytek je třeba umístit na stabilní a rovný podklad.
   - Nestoupejte, neskákejte ani nesedejte na opěradla, područky a stolky.
   - Nesmí se používat jako žebřík, plošina ani houpačka.
   - Děti by měly nábytek používat pod dohledem dospělé osoby.
   - Nábytek se nesmí posouvat po podlaze. Při přenášení je třeba jej zvedat za stabilní konstrukční prvky.
   - Ocelovou konstrukci nábytku chraňte před mechanickým poškozením ochranného nátěru, zejména před škrábanci, odštěpky a nárazy, které mohou vést ke vzniku koroze.
   - Je třeba zabránit dlouhodobému kontaktu ocelových prvků s vodou, vlhkostí, solí, rozmrazovacími prostředky a dalšími látkami, které mohou urychlovat korozi.
   - Nepřekračujte přípustné zatížení a nevystavujte desky bodovému zatížení.
   - Sklo-keramické desky chraňte před nárazy, pádem těžkých předmětů a kontaktem s ostrými předměty. Chraňte je před dlouhodobým a intenzivním slunečním zářením. Nedoporučuje se ponechávat na jejich povrchu dekorace ani jiné předměty, které by mohly způsobit nerovnoměrné zahřívání nebo zastínění desky, protože to může vést ke vzniku zabarvení.
   - Tvrzené sklo se vyznačuje zvýšenou odolností, avšak v důsledku dlouhodobého vystavení vysokým teplotám a slunečnímu záření se může přehřát a poškodit další části výrobku. Proto doporučujeme používat sadu bez nadměrného vystavení slunci.



   - V případě prasknutí nebo poškození desky stolu či konstrukce okamžitě přestaňte výrobek používat.
   - Nábytek a polštáře udržujte mimo dosah otevřeného ohně a zdrojů vysokých teplot.
   - Při silném větru polštáře zajistěte nebo schovejte a v případě potřeby zajistěte nábytek proti převrácení.

2. **Čištění a údržba**
   - Ocelový rám a technoratanové proutí čistěte měkkým hadříkem nebo houbičkou navlhčenou vodou s přídavkem jemného čisticího prostředku. Po vyčištění povrch důkladně osušte, zejména v místech spojů a štěrbin.
   - Nepoužívejte abrazivní materiály, drátěné kartáče, rozpouštědla, bělidla ani agresivní chemikálie.
   - Po umytí je třeba povrchy opláchnout čistou vodou a osušit.
   - Ocelovou konstrukci nábytku je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazuje škrábance, odlupování ochranného nátěru a známky koroze, zejména v místech svarů, šroubových spojů, hran a dalších místech náchylných k hromadění vlhkosti.
   - Ocelové prvky vykazující známky koroze je třeba očistit a ošetřit způsobem vhodným pro daný materiál. Rez neodstraňujte ostrými nástroji ani brusivými materiály způsobem, který by mohl poškodit ochranný nátěr.
   - Polštáře je třeba chránit před dlouhodobým působením vlhkosti a slunečního záření. Pokud navlhnou, je třeba je před uskladněním zcela vysušit. Polštáře je vhodné pravidelně protřepávat a obracet, aby se zachovalo rovnoměrné rozložení výplně a její pružnost.
   - Povlaky perte výhradně v souladu s pokyny na štítku s pokyny pro údržbu.
   - Skvrny odstraňujte co nejrychleji pomocí jemných čisticích prostředků určených pro textilie.
   - Desky čistěte měkkým hadříkem nebo houbičkou a prostředkem vhodným pro daný typ povrchu. Nepoužívejte ostré nástroje ani prostředky, které by mohly způsobit poškrábání nebo poškození povrchové úpravy.

3. **Skladování**
   - Sada není určena k celoročnímu venkovnímu použití; v podzimním a zimním období ji skladujte na suchém, krytém a dobře větraném místě. Neskladujte ji přímo na vlhkém podkladu ani v blízkosti látek způsobujících korozi.
   - Polštáře skladujte na suchém a dobře větraném místě.
   - Neskladujte mokré polštáře v neprodyšných obalech.
   - Mokré nábytek nezakrývejte ochranným potahem**.** Před nasazením potahu se ujistěte, že je nábytek suchý, a zajistěte dostatečné větrání.
   - Před začátkem nové sezóny zkontrolujte stabilitu nábytku, stav konstrukce, proutí, upevnění a desek. V případě zjištění poškození přestaňte nábytek používat, dokud nebude poškození posouzeno a odstraněno.

Nesprávné používání, přetížení, nárazy, nevhodná údržba nebo vlastní úpravy mohou vést k poškození výrobku. Nábytek je třeba používat a udržovat v souladu s tímto návodem.

SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU NÁBYTKU

1. **Bezpečné používanie**
   - Súprava je určená na oddych.
   - Maximálne prípustné zaťaženie: **120 kg na sedadlo**.
   - Pred prvým použitím sa uistite, že nábytok je správne zmontovaný a že všetky spoje sú riadne utiahnuté.
   - Nábytok umiestňujte na stabilný a rovný povrch.
   - Nestúpajte, neskáčte ani nesadajte na operadlá, podrúčky a stolíky.
   - Nesmú sa používať ako rebrík, plošina ani hojdačka.
   - Deti by mali nábytok používať pod dohľadom dospelého.
   - Nábytok sa nesmie posúvať po podlahe. Pri prenášaní ho zdvíhajte tak, že ho uchopíte za stabilné konštrukčné prvky.
   - Oceľovú konštrukciu nábytku chráňte pred mechanickým poškodením ochranného povlaku, najmä pred škrabancami, odlupovaním a nárazmi, ktoré môžu viesť ku korózii.
   - Vyhnite sa dlhodobému kontaktu oceľových častí s vodou, vlhkosťou, soľou, rozmrazovacími prostriedkami a inými látkami, ktoré môžu urýchliť koróziu.
   - Neprekračujte povolené zaťaženie a nezaťažujte dosky bodovo.
   - Sklokeramické dosky chráňte pred nárazmi, pádom ťažkých predmetov a kontaktom s ostrými predmetmi. Chráňte ich pred dlhodobým a intenzívnym slnečným žiarením. Neodporúča sa nechávať na ich povrchu dekorácie ani iné predmety, ktoré môžu spôsobiť nerovnomerné zahrievanie alebo zatienenie dosky, pretože to môže viesť k vzniku zafarbenia.
   - Tvrdené sklo sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou, avšak v dôsledku dlhodobého vystavenia vysokej teplote a slnečnému žiareniu sa môže prehriať a poškodiť ostatné časti výrobku. Preto odporúčame používať súpravu bez nadmerného vystavenia slnku.



   - V prípade prasknutia alebo poškodenia dosky alebo konštrukcie ihneď prestaňte výrobok používať.
   - Nábytok a vankúše je potrebné držať ďalej od otvoreného ohňa a zdrojov vysokej teploty.
   - Pri silnom vetre je potrebné vankúše zabezpečiť alebo schovať a v prípade potreby zabezpečiť nábytok proti prevráteniu.

2. **Čistenie a údržba**
   - Oceľový rám a technoratanové pletivo čistite mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou vodou s pridaním jemného čistiaceho prostriedku. Po čistení povrch dôkladne osušte, najmä v miestach spojov a štrbín.
   - Nepoužívajte abrazívne materiály, drôtené kefy, rozpúšťadlá, bielidlá ani agresívne chemikálie.
   - Po umytí povrchy opláchnite čistou vodou a osušte.
   - Oceľovú konštrukciu nábytku je potrebné pravidelne kontrolovať, či nevykazuje škrabance, odlupovanie ochranného náteru a známky korózie, najmä v miestach zvarov, skrutkových spojov, hrán a iných miestach náchylných na hromadenie vlhkosti.
   - Oceľové časti vykazujúce známky korózie je potrebné očistiť a ošetriť spôsobom vhodným pre daný materiál. Hrdzu neodstraňujte ostrými nástrojmi ani brúsnymi materiálmi spôsobom, ktorý by mohol poškodiť ochranný náter.
   - Vankúše je potrebné chrániť pred dlhodobým pôsobením vlhkosti a slnka. Ak sa namočia, pred uskladnením ich úplne vysušte. Vankúše je vhodné pravidelne pretrepať a otočiť, aby sa zachovalo rovnomerné rozloženie výplne a jej pružnosť.
   - Obliečky perte výlučne podľa pokynov na štítku s pokynmi na údržbu.
   - Škvrny odstraňujte čo najskôr pomocou jemných prostriedkov určených na textílie.
   - Povrchy stolíkov čistite mäkkou handričkou alebo špongiou a prostriedkom vhodným pre daný typ povrchu. Nepoužívajte ostré predmety ani prostriedky, ktoré by mohli spôsobiť poškriabanie alebo poškodenie povrchovej úpravy.

3. **Skladovanie**
   - Súprava nie je určená na celoročné vonkajšie používanie; v jesennom a zimnom období ju skladujte na suchom, krytom a vetranom mieste. Neskladujte ju priamo na vlhkom podklade ani v blízkosti látok spôsobujúcich koróziu.
   - Vankúše skladujte na suchom a vetranom mieste.
   - Neskladujte mokré vankúše v neprepustných obaloch.
   - Mokré nábytkové kusy nezakrývajte ochranným obalom**.** Pred nasadením obalu sa uistite, že nábytok je suchý, a zabezpečte dostatočné vetranie.
   - Pred začiatkom novej sezóny skontrolujte stabilitu nábytku, stav konštrukcie, výpletu, upevnení a dosiek. Ak zistíte poškodenia, prestaňte nábytok používať, kým nebudú posúdené a odstránené.

Nesprávne používanie, preťaženie, nárazy, nesprávna údržba alebo vlastné úpravy môžu viesť k poškodeniu výrobku. Nábytok je potrebné používať a udržiavať v súlade s týmito pokynmi.

DE GEBRAUCHS- UND PFLEGEANLEITUNG FÜR MÖBEL

1. **Sichere Nutzung**
   - Das Set ist zum Entspannen bestimmt.
   - Maximal zulässige Belastung: **120 kg pro Sitzfläche**.
   - Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch, dass das Möbelstück ordnungsgemäß zusammengebaut wurde und alle Verbindungen der Einzelteile fest angezogen sind.
   - Stellen Sie die Möbel auf einen stabilen und ebenen Untergrund.
   - Stehen, springen oder setzen Sie sich nicht auf Rückenlehnen, Armlehnen und Tische.
   - Die Möbel dürfen nicht als Leiter, Podest oder Schaukel verwendet werden.
   - Kinder sollten die Möbel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
   - Die Möbel dürfen nicht über den Boden geschoben werden. Beim Transport müssen sie an stabilen Konstruktionsteilen angehoben werden.
   - Die Stahlkonstruktion der Möbel ist vor mechanischen Beschädigungen der Schutzbeschichtung zu schützen, insbesondere vor Kratzern, Absplitterungen und Stößen, die zu Korrosion führen können.
   - Vermeiden Sie einen längeren Kontakt der Stahlteile mit Wasser, Feuchtigkeit, Salz, Enteisungsmitteln und anderen Substanzen, die die Korrosion beschleunigen können.
   - Die zulässige Belastung darf nicht überschritten werden, und die Tischplatten dürfen nicht punktuell belastet werden.
   - Glaskeramik-Tischplatten sind vor Stößen, herabfallenden schweren Gegenständen und dem Kontakt mit scharfen Gegenständen zu schützen. Sie sind vor längerer, intensiver Sonneneinstrahlung zu schützen. Es wird nicht empfohlen, Dekorationen oder andere Gegenstände auf der Oberfläche liegen zu lassen, die zu einer ungleichmäßigen Erwärmung oder Beschattung der Arbeitsplatte führen können, da dies Verfärbungen zur Folge haben kann.
   - Gehärtetes Glas zeichnet sich durch eine erhöhte Festigkeit aus, kann jedoch bei längerer Einwirkung hoher Temperaturen und Sonneneinstrahlung überhitzen und andere Teile des Produkts beschädigen. Wir empfehlen daher, das Set nicht übermäßig der Sonne auszusetzen.



   - Bei Rissen oder Beschädigungen der Tischplatte oder des Gestells ist die Nutzung unverzüglich einzustellen.
   - Möbel und Kissen sind von offenem Feuer und Hitzequellen fernzuhalten.
   - Bei starkem Wind sollten die Kissen gesichert oder verstaut und die Möbel gegebenenfalls gegen Umkippen gesichert werden.


2. **Reinigung und Pflege**
   - Das Stahlgestell und das Technorattan-Geflecht sollten mit einem weichen Tuch oder Schwamm gereinigt werden, der mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Nach der Reinigung muss die Oberfläche gründlich getrocknet werden, insbesondere an Verbindungsstellen und in den Fugen.
   - Verwenden Sie keine Scheuermittel, Drahtbürsten, Lösungsmittel, Bleichmittel oder aggressive Chemikalien.
   - Spülen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit klarem Wasser ab und trocknen Sie sie anschließend.
   - Die Stahlkonstruktion der Möbel sollte regelmäßig auf Kratzer, Abplatzungen der Schutzbeschichtung und Anzeichen von Korrosion überprüft werden, insbesondere an Schweißnähten, Schraubverbindungen, Kanten und anderen Stellen, an denen sich Feuchtigkeit ansammeln kann.
   - Stahlteile, die Anzeichen von Korrosion aufweisen, sind zu reinigen und mit einer für das jeweilige Material geeigneten Methode zu schützen. Rost darf nicht mit scharfen Werkzeugen oder Schleifmitteln entfernt werden, da dies die Schutzbeschichtung beschädigen könnte.
   - Die Kissen sollten vor längerer Einwirkung von Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung geschützt werden. Nach dem Nasswerden vor der Lagerung vollständig trocknen lassen. Die Kissen sollten regelmäßig aufgeschüttelt und gewendet werden, um eine gleichmäßige Verteilung der Füllung und deren Elastizität zu gewährleisten.
   - Waschen Sie die Bezüge ausschließlich gemäß den Angaben auf dem Pflegeetikett.
   - Entfernen Sie Flecken so schnell wie möglich mit milden, für Textilien geeigneten Reinigungsmitteln.
   - Die Tischplatten sollten mit einem weichen Tuch oder Schwamm und einem für die jeweilige Oberfläche geeigneten Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Mittel, die Kratzer verursachen oder die Oberfläche beschädigen könnten.

3. **Lagerung**
   - Das Set ist nicht für den ganzjährigen Einsatz im Freien vorgesehen; im Herbst und Winter sollte es an einem trockenen, überdachten und gut belüfteten Ort gelagert werden. Es darf nicht direkt auf nassem Untergrund oder in der Nähe von korrosionsverursachenden Stoffen gelagert werden.
   - Lagern Sie die Kissen an einem trockenen und gut belüfteten Ort.
   - Lagern Sie nasse Kissen nicht in luftdichten Verpackungen.
   - Decken Sie nasse Möbel nicht mit einer Schutzhülle ab**.** Vergewissern Sie sich vor dem Aufziehen der Schutzhülle, dass die Möbel trocken sind, und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
   - Vor Beginn der neuen Saison sollten Sie die Stabilität der Möbel, den Zustand der Konstruktion, des Geflechts, der Befestigungen sowie der Tischplatten überprüfen. Sollten Sie Schäden feststellen, dürfen Sie das Möbelstück erst wieder benutzen, nachdem diese begutachtet und behoben wurden.

Unsachgemäße Nutzung, Überlastung, Stöße, falsche Pflege oder eigenmächtige Änderungen können zu Schäden am Produkt führen. Die Möbel sind gemäß dieser Anleitung zu nutzen und zu pflegen.


Bjørkka


ZESTAW/SET IBIZA FAMILY





INSTRUKCJA MONTAŻU / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTÁŽNÍ NÁVOD / NÁVOD NA MONTÁŽ / MONTAGEANLEITUNG


PL Uwaga: Nie dokręcaj śrub, dopóki wszystkie części nie zostaną połączone.
EN Note: Do not tighten the screws until all parts have been assembled.
CZ Poznámka: Šrouby neutahujte, dokud nebudou všechny díly spojeny.
SK Poznámka: Skrutky neutiahnite, kým nebudú všetky časti spojené.
DE Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn alle Teile miteinander verbunden sind.






















A	2SZT./PCS	E	2SZT./PCS
B	2SZT./PCS	F	8SZT./PCS
C	4SZT./PCS	G	2SZT./PCS
D	4SZT./PCS	M	2SZT./PCS
A1	2SZT./PCS	N	1SZT./PC
B1	2SZT./PCS	P	1SZT./PC


1




2




3




4



5




6




x2


1




2



3




4




x2

1




2




KOLEJNE ETAPY MONTAŻU


Krok 1. Zainstalować właściwe śruby i nakrętki, ale nie dokręcać ich całkowicie w początkowym etapie.
Krok 2. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki jedna po drugiej.



Nie dokręcać śrub i nakrętek do oporu przed rozpoczęciem kolejnego etapu podczas instalacji.



Krok 1. Zainstalować właściwe śruby, ale nie dokręcać ich całkowicie w początkowym etapie.
Krok 2. Dokręcić wszystkie śruby jedna po drugiej.



Nie dokręcać śrub do oporu przed rozpoczęciem kolejnego etapu podczas instalacji.

